

## Co je “ETM”?

ETM (Elektronický testovací modul) je dodatečný modul k softwaru Jaltest, a který se používá pro přímé prověření elektronických modulů a různých senzorů nainstalovaných na nákladních vozidlech.

Během práce přímo na komponentech, je proces prověření rychlejší a zároveň se zabrání diagnostickým závadám kvůli ostatním součástkám, které nejsou součástí kontrolované komponenty (konektory, kabely,...).

Současné funkce umožňují prověřit komponenty instalované na vozidlech od všech výrobců nákladních motorových vozidel a autobusů:

- EBS modulátory značek Wabco a Knorr-Bremse instalované v Mercedes-Benz, Volvo, Scania, DAF, Iveco...
- Sensory rychlosti kol používané u systémů ABS/EBS.
- Senzor opotřebení brzdových desek.



## VŠECHNO POUZE V JEDNOM ZAŘÍZENÍ!



“UŠETŘETE ČAS A PENÍZE PŘI OPRAVÁCH ZÁVAD MODULÁTORŮ EBS”

“A NYNÍ TAKÉ U SENZORŮ”

**jaltest**  
ETM



**Seznam podporovaných modulátorů:**

**Wabco**

**1<sup>st</sup> Generace Dvoukanálový**

4801030010	4801030230
4801030020	4801030240
4801030040	4801030250
4801030050	4801030310
4801030060	4801030320
4801030070	4801030330
4801030080	4801030340
4801030090	4801030350
4801030110	4801030360
4801030120	4801030410
4801030130	4801030420
4801030140	4801030430
4801030150	4801030610
4801030160	4801030620
4801030170	4801030630
4801030210	4801030660
4801030220	4801031010



**2<sup>nd</sup> Generace Dvoukanálový**

4801040010
4801040020
4801040030
4801040050
4801040060
4801040070
4801040080
4801040090
4801041010
4801041020
4801041030
4801041040
4801041050
4801041060
4801041070



**Wabco**


**3<sup>rd</sup> Generace Dvoukanálový**

- 4801050010
- 4801050020
- 4801050030
- 4801050040
- 4801050050
- 4801050060
- 4801050070
- 4801050080



**4<sup>th</sup> Generace Dvoukanálový**

- 4801060040
- 4801062010




**Seznam podporovaných modulátorů:**

**Knorr-Bremse**


**2<sup>nd</sup> Generace Jednakanálový**

- 0486203001
- 0486203002
- 0486203005
- 0486203006
- 0486203009
- 0486203012
- 0486203013
- 0486203014
- 0486203016
- 0486203017
- 0486203022
- 0486203023
- 0486203024
- 0486203025
- 0486203026
- 0486203028
- 0486203030
- 0486203031
- 0486203032
- 0486203033
- 0486203034



**2<sup>nd</sup> Generace Dvoukanálový**

- 0486204001
- 0486204002
- 0486204004
- 0486204005
- 0486204006
- 0486204008
- 0486204009
- 0486204010
- 0486204012
- 0486204016
- 0486204017
- 0486204018
- 0486204019
- 0486204020
- 0486204021
- 0486204023
- 0486204024
- 0486204025
- 0486204026



## Knorr-Bremse


### 2<sup>nd</sup> Generace ovládání přívěsu

0486205001  
0486205002  
0486205003  
0486205004  
0486205006  
0486205008  
0486205010  
0486205011  
0486205014  
0486205015  
0486205016  
0486205017  
0486205019  
0486205020  
0486205022




### 3<sup>rd</sup> Generace Jednokanálový

K000085  
K000088  
K000913  
K000914  
K001411  
K005496  
K005498  
K010416  
K020020  
K020022  
K021202  
K021203  
K021204  
K023213  
K023217



### 3<sup>rd</sup> Generace Dvoukanálový

K000086  
K000921  
K000922  
K000923  
K010415  
K015441  
K016255  
K020021  
K020023  
K020024  
K023215  
K023216  
K032014



### 4<sup>th</sup> Generace Jednokanálový

K050211  
K050214  
K093190  
K102265  
K102311

